
パワーユニット コントローラ取扱説明書



簡易版 第1.2 版

2015.4



目次

1.	コントローラ仕様	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.	速度切替	•	•	•		•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
3.	動作パターン	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
4.	オプション	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
_	D 0 1 7 1																											_

資源保護の為、本説明書は簡易版です。詳細は下記説明書をダウンロードしてご使用ください。 http://www.sus.co.jp/ パワーユニット取扱説明書


「保障範囲」「安全にお使いいただくために」「お問い合わせ先」等については、パワーユニット 本体取扱説明書を参照ください。


1. コントローラ仕様


1. 1 仕様

項目	仕 様
電源電圧・容量	DC24V ±10% 最大 1A
モータドライバ	2相ユニポーラ マイクロステップ
位 置 制 御	オープンループ
通信機能	EIA RS232C 準拠 1 局
重量	約 470g (モータケーブル 2 m含む)
位置決め方法	リミットスイッチ2点間の移動
動作切替	9種類の動作
速度切替	4種類の速度
使用周囲温度湿度	温度 0~40℃ 湿度 85%RH 以下 結露なきこと
使用場所	屋内で直射日光が当たらない場所
使用周囲雰囲気	腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・塵埃のないこと
保存温度湿度	温度 -10~50℃ 湿度 85%RH以下 結露、凍結なきこと

1. 2 各部の名称









番号	名称	内容
1	電源表示灯	電源(DC5V)が正常で点灯します
2	モータケーブル	Power Unit接続ケーブルです (長さ2m)
3	パソコン接続コネクタ	パソコンと接続する場合に通信ケーブルを接続します
4	動作選択スイッチ	動作パターンを選択するスイッチです
5	速度選択スイッチ	速度を選択するスイッチです
6	スイッチコネクタ	スイッチボックスまたは、スイッチケーブルを接続します
7	電源コネクタ	電源 DC24V 入力

1. 3 外形図





SUS Corporation

1. 4 配線

パワーユニット、コントローラ、スイッチボックスやACアダプタの配線を以下のように 行ってください。

配線を行う際は、必ず電源を遮断した状態で行ってください。


①パワーユニットとコントローラの接続

パワーユニットのコネクタと、コントローラから出ているモータケーブルを接続します。

接続前



カチッと音がするのが正常な勘合です。





コネクタを外す場合は、レバーを押し下げてから抜いてください。 無理に引っ張ると、断線する可能性があります。

②コントローラとスイッチなどの配線

コントローラのスイッチコネクタにスイッチボックス、スイッチケーブル、フットスイッチなどの配線を接続します。

スイッチボックスとフットスイッチは配線済みのため、コネクタを接続するだけです。 スイッチケーブルを使用される場合は、5. オプション ③スイッチケーブルの配線図を 参照ください。





③コントローラ・電源コネクタへの配線

電源コネクタへは、DC24Vを接続します。専用のACアダプタ使用をお勧めします。 お客様で電源をご用意される場合は、以下のサイズのプラグをご用意ください。

5.5mm(外径) × 2.1mm(内径)

プラグ



ジャック



配線記号



2. 速度切替

動作速度をコントローラ内の設定スイッチで、4つから選択可能です。

前進速度、後退速度を別々に設定できるので、「前進を早く」、「後退をゆっくり」などの動作も 設定可能です。

出荷時は速度選択「1」が設定されています。前進、後退は同じ速度設定になっています。


速度選択	1	2	3	4
DSW1 設定	ON 1 2 OFF OFF	ON 1 2 ON OFF	ON 1 2 OFF ON	ON 1 2 ON ON
Lタイプ	50mm/秒	40mm/秒	30mm/秒	20mm/秒
Hタイプ	200mm/秒	160mm/秒	120mm/秒	80mm/秒

2. 1 速度選択 切替え方法


小型のマイナスドライバーでスイッチを設定します。

速度切替(

設定を変更したら、次の動作から 速度が切り替わります。



電源再投入で切り替えたパターンに変わります。





<u>設定の際に、基板上の部品に触らないように、十分な注意をお願いします。</u>

2. 2 速度設定値の変更

速度選択1~4の速度設定値は、コントローラ内のデータをPCソフトで書き換えることで変更することができます。


4/8

PCソフトについては、「5. PCソフト」の項を参照ください。

3. 動作パターン

9種類の動作パターンがあらかじめ設定されていますので、コントローラ内の設定スイッチを 選択するだけで下表の9つのパターンを選べます。

SW1	動作内容
0	スイッチ1 ON の間、前進
	スイッチ2 ON の間、後退
1	スイッチ 1 ON で前進 LS が ON まで動作
'	スイッチ2 ON で後退 LS が ON まで動作
2	スイッチ 1 ONの間前進し、OFF すると後退 LS まで戻る
3	スイッチ1 ONの間後退し、OFF すると前進 LS まで戻る
4	スイッチ1 ON で前進 LS が ON まで前進後、後退 LS まで戻る
5	スイッチ 1 ON で後退 LS が ON まで後退後、前進 LS まで戻る
6	スイッチ 1 ONの間前進し、OFF すると後退 LS まで戻る
7	スイッチ1 ONの間後退し、OFF すると前進 LS まで戻る
8	スイッチ 1 ON で前進ピッチ動作
8	スイッチ 2 ON で後退ピッチ動作




切替え方法は 2.1項を参照下さい


- 9~Fは使用禁止です、選択しないでください。
- ・設定4及び5で、LSがONしてから戻り動作までの時間をPC ソフトで設定が可能です。 出荷時は、0秒に設定されています。
- ・設定8で、ピッチ動作量をPCソフトで設定が可能です。

各動作パターンの説明

各動作パターンの説明において、パワーユニットの動作方向は下図のようになっています。



動作パターン 0 の場合 (出荷時設定)



スイッチを両方ONの場合は動作停止します。

動作パターン 1

スイッチ 1	一度ONすると、前進LSがONするまで前進します。 後退側へ動作中は、ONで停止します。
スイッチ2	一度ONすると、後退LSがONするまで後退します。 前進側へ動作中は、ONで停止します。

動作パターン 2 6 は、後退中にスイッチ 1 が ON で前進へ動作します。

٠.	<u> </u>	
	スイッチ 1	ONの間、前進側へ動作し、前進LSがONすると停止します。 OFFすると後退側へ動作し、後退LSがONで停止します。
	スイッチ2	動作中にONしたら動作停止します。 ON中は、スイッチ1は無効となります。

フットスイッチが使えます。(スイッチ1を使用)

動作パターン 3 7 は、前進中にスイッチ1が ON で後退へ動作します。

スイッチ 1	ONの間、後退側へ動作し、後退LSがONすると停止します。 OFFすると前進側へ動作し、前進LSがONで停止します。
スイッチ2	動作中にONしたら動作停止します。 ON中は、スイッチ1は無効となります。

フットスイッチが使えます。(スイッチ1を使用)

動作パターン 4

スイッチ 1	一度ONで前進側へ動作し、前進LSのONで停止します。 タイマー設定経過後、後退側へ動作し、後退LSがONで停止します。
スイッチ2	動作中にONしたら動作停止します。 ON中は、スイッチ1は無効となります。

フットスイッチが使えます。(スイッチ1を使用)

タイマー設定・・初期値は0秒です。 変更はPC ソフトで行います。

動作パターン 5

スイッチ 1	一度ONで後退側へ動作し、後退LSのONで停止します。 タイマー設定経過後、前進側へ動作し、前進LSがONで停止します。
スイッチ2	動作中にONしたら動作停止します。 ON中は、スイッチ1は無効となります。

フットスイッチが使えます。(スイッチ1を使用)

タイマー設定・・初期値は0秒です。 変更はPC ソフトで行います。

動作パターン 8

スイッチ 1	一度ONすると、前進ピッチ設定した距離を前進します。 前進LSがONすると停止します。
スイッチ2	一度ONすると、後退ピッチ設定した距離を後退します。 後退LSがONすると停止します。

ピッチ設定・・初期値は 100mm です。 変更は PC ソフトで行います。

4. オプション

①ACアダプタ

入力 : AC100V~AC240V


出力: DC24V 1A

プラグ: 5.5mm(外径) × 2.1mm(内径)




②スイッチ(2ボタン)

2点スイッチボックス ケーブル3m



③スイッチケーブル

お客様でフットスイッチ、リミットスイッチなどを接続できるスイッチケーブルです。 無電圧 a 接点のスイッチを用意、接続してください。



④延長モータケーブル (2m)

標準モータケーブル2mでケーブル長が足りない場合に延長モータケーブルをご利用下さい。 最大で4本まで接続可能です。この場合のケーブル長は10mです。



⑤フットスイッチ

スイッチボックスの代わりに、足踏みで動作をさせる場合にご利用ください。 スイッチ 1 のみ接続されています。



5. PCソフト

速度設定は、PCソフトを使って数値を変更することが可能です。 PCソフトはSUSのサイトより無償でダウンロードしてご利用いただけます。

(URL http://www.sus.co.jp/)

なお、PCとの通信には専用のケーブルが必要です。(PC232-8-CAB)

【機能】

- 速度設定の変更
- ・加減速時間の変更
- ・動作パターン4・5での待ち時間の変更
- ・設定値のPCへの保存
- 設定値の印刷
- ・動作パターン8用パラメータの変更



【動作環境】

[対応 OS]

Windows XP、 Vista、 7 (32Bit 版)

※64Bit版 OS では正常に動作しないことがあります。

「シリアルポート」

RS-232C シリアルポート COM 1 ~16 までのいずれかが使用可能であること ※RS232C ポートが無い PC は、USB-RS232C 変換アダプタが必要です。(USB-RS232C)

[Memo]		

PU-C1 rev1. 2 2015/4